

Montageanleitung

Höhenverstellung der Armlehnen

Guide de montage

Rehausseur d'accoudoir



Die Höhenverstellung für die Armlehnen Deines Elektrorollstuhls optimiert Deine Sitzposition und entlastet Deinen Schulter- sowie Nackenbereich. Du hast die Wahl zwischen zwei Höhen: 33 mm oder 43 mm.

Gut zu wissen: Das Set besteht aus zwei Höhenverstellungen (je eine für die linke und eine für die rechte Armlehne) und kann ganz leicht selbst montiert werden. Dafür benötigst Du einen Inbusschlüssel in der Größe 3.

Und so geht's:

Beginne zunächst mit der Armlehne ohne Bedienmodul. Hier fällt die Montage leichter. Löse zuerst die Schrauben des Polsters unterhalb der Armlehne mit dem Inbusschlüssel und verwahre die Schrauben (s. Abb. 1). Entferne nun vorsichtig die Armlehne von der Strebe (s. Abb. 2).



Abb. 1: Lösen der Schrauben



Abb. 2: Entnehmen des Polsters

Tausche die vormontierten Abstandshalter gegen die gewünschte Größe aus (s. Abb. 3) und montiere die Armlehne mithilfe der beigelegten Schrauben (s. Abb. 4).



Abb. 3: Montieren des Polsters



Abb. 4: Festdrehen der Schrauben

Nun ist eine Armlehne fertig montiert (s. Abb. 5). Um die Höhenverstellung an der Armlehne mit Bedienmodul vorzunehmen, demontiere zunächst das Bedienmodul und dann die Armlehne (s. Abb. 6).



Abb. 5: Fertig montierte Armlehne



Abb. 6: Entnehmen des Polsters

Um das Bedienmodul ebenfalls in der Höhe verstellen zu können, wird der beigelegte Adapter an der Armlehne montiert (s. Abb. 7). Daraufhin wird die Armlehne wie an der anderen Seite wieder befestigt (s. Abb. 8).



Abb. 7: Montierter Adapter



Abb. 8: Befestigen der Armlehne

Nun kann das Bedienmodul in die obere Öffnung eingesetzt und mit der Feststellschraube an der Seite fixiert werden (s. Abb. 9).



Abb. 9: Fixieren des Bedienmoduls



Abb. 10: Fertig montierte Höhenverstellung

Besonderheit beim ergoflix® LX mit integrierter Beleuchtung und separatem Druckschalter

Solltest Du die Höhe 33 mm gewählt haben und einen ergoflix® LX mit integrierter Beleuchtung und separatem Druckschalter besitzen, gehe folgendermaßen vor: Entferne im Zuge der Demontage der Armlehne mit Bedienmodul (s. Abb. 6) ebenfalls den Druckschalter vom Armlehnenrohr. Platziere diesen anschließend an der vorderen Höhenverstellung der Armlehne mit Bedienmodul (s. Abb. 11) oder an der Armlehne ohne Bedienmodul der anderen Seiten Deines Rollstuhls.



Abb. 11: Fertig montierter Druckschalter

Le rehausseur d'accoudoir améliore votre position assise et soulage vos épaules ainsi que votre nuque. Vous avez le choix entre deux hauteurs : 33 mm ou 43 mm.

Bon à savoir: Le kit contient deux entretoises pour rehausser l'accoudoir, une pour chaque côté (gauche et droit). Vous pouvez les installer vous-même facilement. Vous aurez simplement besoin d'une clé Allen de taille 3.

Voici les étapes du montage:

Nous vous conseillons de commencer par l'accoudoir sans module de commande, car le montage est plus simple de ce côté. Dévissez d'abord les vis du coussin situé sous l'accoudoir à l'aide d'une clé Allen, puis mettez-les de côté (voir Fig. 1). Retirez ensuite délicatement l'accoudoir de la barre de support (voir Fig. 2).



Fig. 1 : Dévissage des vis



Fig. 2 : Retrait de l'accoudoir

Remplacez les entretoises pré-installées par celles de la taille souhaitée (voir Fig. 3), puis remontez l'accoudoir à l'aide des vis fournies (voir Fig. 4).



Fig. 3 : Installation du coussin



Fig. 4 : Serrage des vis

Le premier accoudoir est maintenant monté (voir Fig. 5). Pour installer le rehausseur sur l'accoudoir avec module de commande, commencez par démonter le module de commande, puis retirez l'accoudoir (voir Fig. 6).



Fig. 5 : Accoudoir monté



Fig. 6 : Retrait du coussin

Pour pouvoir ajuster également la hauteur du module de commande, vous devez monter l'adaptateur fourni sur l'accoudoir (voir Fig. 7). L'accoudoir est ensuite fixé à nouveau, comme de l'autre côté (voir Fig. 8).



Fig. 7 : Adaptateur monté



Fig. 8 : Fixation de l'accoudoir

Le module de commande peut maintenant être inséré dans l'ouverture supérieure et fixé à l'aide de la vis de serrage située sur le côté (voir Fig. 9).



Fig. 9 : Fixation du module de commande



Fig. 10 : Rehausseur monté complètement

Particularité du modèle ergoflix® LX avec éclairage intégré et bouton-poussoir séparé.

Si vous avez choisi la hauteur de 33 mm et que votre modèle LX est équipé d'un éclairage intégré avec un bouton-poussoir séparé, procédez comme suit:

Lors du démontage de l'accoudoir avec module de commande (voir Fig. 6), retirez également le bouton-poussoir du tube de l'accoudoir.

Vous pouvez ensuite le placer soit sur la rehausse située à l'avant de l'accoudoir avec module de commande (voir Fig. 11), soit de l'autre côté de votre fauteuil, sur l'accoudoir sans module de commande.



Fig. 11: Bouton-poussoir monté

Particularité du modèle ergoflix® L-Back

Le kit prévu pour le modèle ergoflix® L-Back comprend le support central "i-shape" rouge, ainsi que des éléments de réglage en hauteur : quatre entretoises de deux hauteurs différentes, permettant d'ajuster chaque accoudoir selon vos besoins (33 mm ou 43 mm). Cette modularité contribue à améliorer nettement votre confort d'assise.

L'installation est simple et peut être effectuée par vos soins à l'aide d'une clé Allen de taille 3. Il vous suffit de placer le support "i-shape" entre le coussin de l'accoudoir et sa structure, puis de fixer l'ensemble à l'aide des entretoises et des vis fournies. (Fig. 12)



Fig. 12



Fig. 13

ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand 

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachten: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.

Art. Nr.: A00025



202607-37